

Instrucțiuni generale de montaj pentru Piatră Naturală

Recomandăm să se urmeze următorii pași pentru un montaj corespunzător:

- se curăță suprafața de murdărie și praf, astfel încât să rămână curată
- se verifică planeitatea, orizontalitatea și/ sau verticalitatea suprafețelor
- se verifică vinclul între suprafețe, în cazul colțurilor.
- **Atenție!** La suprafețe verticale, datorită încărcăturii prea mari și neuniforme de adeziv și a greutateii plăcilor, în procesul de uscare a adezivului, acesta "trage" în mod diferit plăcile, producând denivelarea plăcilor montate.
- se stabilește nivelul montajului pentru remedierea vinclurilor sau abaterilor, acolo unde este cazul
- se trasează axele de simetrie și nivelurile de montaj
- se taie piesele ce necesită redimensionare pentru a se face închiderile spațiilor de montaj
- se prepară adezivul, conform rețetei
- se așează adezivul în strat uniform pe suprafață suport și pe placa ce se montează
- se așează fiecare placă, se poziționează conform stereotomie impuse și se bate ușor cu ciocanul de cauciuc
- se verifică cu poloboc, cu vinclu și cu dreptar
- se curată surplusul de adeziv de pe suprafețe
- se lasă să se întărească adezivul
- se curată rosturile de praf și resturi de adeziv
- se chituiesc rosturile și se îndepărtează surplusul
- se lasă să se întărească chitul
- se face curățarea finală a suprafețelor
- după uscarea completă a suprafețelor (poate dura câteva zile) se aplică tratamentul de impermeabilizare.



+40 728 800 400

CONSTANȚA Șos. Industrială Nr. 3 (Zona CET)

mestapiatranaturala

BUCUREȘTI Calea Bucureștilor Nr. 79A Otopeni, Ilfov

